



Military users, refer to this map as:	SERIES	A 502	SÉRIE
Référence de cette carte pour usage militaire:	MAP	62 H	CARTE
	EDITION	6 MCE	ÉDITION

TEN THOUSAND METRE
UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR GRID
ZONE 14
QUADRILLAGE UNIVERSEL TRANSVERSE DE MERCATOR
DE DIX MILLE MÈTRES

<p>GRID ZONE DESIGNATION DÉSIGNATION DE LA ZONE DU QUADRILLAGE:</p> <p>14 U</p>	<p>100 000 m SQUARE IDENTIFICATION IDENTIFICATION DU CARRÉ DE 100 000 m</p> <table border="1"> <tr> <td>NA</td> <td>PA</td> <td>QA</td> </tr> <tr> <td>NV</td> <td>PV</td> <td>QV</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>7</td> <td></td> </tr> </table> <p>55</p>	NA	PA	QA	NV	PV	QV	6	7	
NA	PA	QA								
NV	PV	QV								
6	7									

EXAMPLE OF METHOD USED
TO GIVE A REFERENCE TO NEAREST 1000 METRES

EXEMPLE DE LA MÉTHODE EMPLOYÉE
POUR FIXER DES REPÈRES À 1000 MÈTRES PRÈS

REFERENCE POINT POINT DE REPÈRE	CHURCH - ÉGLISE	(as above) (ci-dessus)
SQUARE: Read letters of 100 000m square		NU

EASTING: Read number on grid line immediately to left of point:
ABSCISSE: Noter le chiffre de la ligne

Estimate tenths of a square from
this line eastward to point:

entre cette ligne et le repère en direction est: $\frac{6}{45}$

ORDONNÉE: Noter le chiffre de la ligne
du quadrillage immédiatement en dessous

Estimate tenths of a square from
this line northward to point:
Estimer le nombre de dixièmes du carré
à partir de cette ligne vers le point

GRID REFERENCE:
RÉFÉRENCE AU QUADRILLAGE:

If reporting beyond 18° in any direction, prefix Grid Z designation as: 14VNU4504